

Egy medence születése 7. rész

Egy medence születése (7. rész)

Alap betonozás, csatlakozás

Mielőtt a medencetést megkezdjük, ki kell alakítani a medence alapját, és el kell végezni a szükséges csatlakozások lefektetését. A medence alatti betonrét teljesen vízszintes legyen biztosítva a medence stabil állását. A medencetés és a betonlázat készítő hőszigetelő anyag kerül, mely csökkenti a medencevíz kihűlésének lehetőségét. Ezt kiegészítjük a csőrendszert mely összekötteti a medence és a szűrő(k) között.

(A képekre kattintva azt nagyobb méretben is megtekintheti)

{gallery}med-szul-07{/gallery}